
Picomotor EtherCAT Tester
D1200605
LIGO
CLK2
CLK1
DIR2
DIR1
ENABLE
CLK1
CLK2
ON
PON
MX
GND
1
2
3
4
5
6
7
8
GND
O0
O1
O2
O3
IDLE
T1
T2
ERR1
ERR2
MY